Lieferbedingungen für Windmessmasten

Windmessmasten



Unsere Windmessmasten sind nach IEA und IEC -Richtlinien gefertigt. So dass sie die Böen überleben. Unsere Windmessmasten sind für die Windenergie und für die Meteorologie einsetzbar.

Der Windmessmast wurde speziell für die Analyse der Windstandorte konzipiert, wenn die in der Statikberechnung angesetzten Windlasten und Gewichte nicht überschritten werden.

Die Windmasten bestehen aus Rohrelementen von 6 Metern Länge. Der gesamte Mast ist aus feuerverzinktem Stahl angefertigt. Die einzelnen Mastteile werden mittels eines Flansches zusammengeschraubt und mit den mitgelieferten Schrauben an den Rohren verschraubt. Nach dem Zusammenbau am Boden kann der Mast mittels Seilwinde (Greifzug) und Helfern aufgestellt und mit den mitgelieferten Seilen abgespannt werden.

Die Windmastteile können einfach von 1 bis 2 Personen zum Standort getragen werden.

Aufbauzeit

Die Aufbauzeit für den Windmast dauert in der Regel einen Tag mit einem Montageleiter und ein Helfer. Ein Helfer kann auch vom Auftraggeber gestellt werden.

Windmasten



Der Windmessmast sollte auf möglichst ebenem Gelände aufgebaut werden, damit die Erdanker in der Waage sind: Dann können die Abspannseile schon am Boden angepasst und befestigt werden. Bedenken Sie den Platzbedarf, sowohl zum Umlegen des Mastes als auch, in Entgegengesetzter Richtung, zum Hochziehen.

Bei der Aufstellung der Windmasten können mit Erdanker eingegraben werden oder Stahlplattenanker eingegraben werden. Die Stahlplattenanker sind vorteilhaft, dass nach einem Abbau des Windmastes ausgegraben und wieder eingesetzt werden können.

Zur Aufstellung eines Windmessmastes ist grundsätzlich genehmigungspflichtig und eine prüffähige Statik wird bei der Bestellung mitgeliefert.

Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen Behörde Ihrer Stadt oder Gemeinde, welche Vorschriften bestehen, welche Unterlagen zum Bauantrag eingereicht werden müssen.

Sollte von der Baubehörde eine Prüfstatik verlangt werden so trägt der Auftraggeber die hierfür anfallenden Kosten.

Zum Blitzschutz wird ein kompletter Erdungssatz mitgeliefert. Über die gesamte Mastlänge verläuft Kupferdraht.

Benötigte Werkzeuge, die nicht mitgeliefert werden:

Windcom Messtechnik GmbH • Amtsgericht Hamburg HRB 88187
Tel.: +49 (0) 40 68 28 39 29 • Fax: +49 (0) 40 68 28 59 36
Geschäftführer: M.Burç

Hammer

Greifzug

Steckschlüssel

Messband 60m



Lieferbedingungen

Anzahlung von 50% des Windmastpreises 2 Wochen vor Auslieferung, 50% bei Auslieferung, Montagekosten innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsstellung.

Alle Preise freibleibend ab D-22043 Hamburg / Deutschland, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie Verpackungs- und Versandkosten.

Lieferzeiten

Ca. 3 bis 5 Wochen ab Auftragserteilung.

Haftungsausschluss

Für die Baugenehmigung,sowie für alle privatrechtlichen Angelegenheiten ist der Auftraggeber verantwortlich. ***WINDCOM*** übernimmt jedoch keine Verantwortung für Ungenauigkeiten oder fehlende Informationen. Das Aufstellen des Windmastes erfolgt auf eigenes Risiko. ***WINDCOM*** übernimmt hierfür keine Garantie und darauf entstehende Folgeschäden.

Angebotsbindefrist

Dieses Angebot ist bis zum 30.12.2006 gültig.

Wir behalten uns vor, jederzeit ohne Ankündigung Konstruktionsänderungen und ständige Produktverbesserungen vorzunehmen.

Wir würden uns freuen, Ihren Auftrag zu erhalten.

Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

M. Burc

Dipl.-Ing.M.Burc

WINDCOM
MESSTECHNIK









